

Cuisinart^{MD}

LIVRET D'INSTRUCTIONS



Grille-pain pour pain artisanal The Bakery^{MC}

CPT-2400C

Pour votre sécurité et votre satisfaction continue, prenez toujours le temps de lire le livret d'instructions attentivement avant d'utiliser l'appareil.

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

Lorsque vous utilisez un appareil électrique, il faut toujours respecter certaines règles de sécurité élémentaires, dont celles-ci :

1. Lisez toutes les instructions.
2. **Débranchez toujours l'appareil lorsqu'il ne sert pas et avant de le nettoyer. Laissez-le refroidir avant de le manipuler ou de le nettoyer.**
3. Évitez de toucher les surfaces chaudes. Utilisez les boutons ou la manette.
4. Pour éviter tout risque de choc électrique, ne mettez aucune pièce du grille-pain dans l'eau ou un liquide quelconque. (Voyez les instructions pour le nettoyage.)
5. Cet appareil ne doit pas être utilisé par des enfants ou des personnes atteintes de certains handicaps, ni quand il s'en trouve à proximité.
6. N'utilisez jamais un appareil électrique dont le cordon ou la fiche sont endommagés, ou un appareil électrique qui a mal fonctionné ou a été endommagé de quelque façon que ce soit. Retournez-le au magasin où vous l'avez acheté pour le faire examiner et réparer, s'il y a lieu.
7. N'utilisez jamais l'appareil avec des accessoires non recommandés par Cuisinart afin d'éviter les blessures personnelles.
8. N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur.
9. Ne laissez pas le cordon pendre du rebord du comptoir ou de la table, ni toucher des surfaces chaudes.
10. Ne placez pas l'appareil sur un élément de cuisinière au gaz ou électrique chaud ou à proximité, ni dans un four chaud.
11. N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.
12. Ne mettez pas d'aliments de très grande taille ou des emballages ou des ustensiles en métal dans le grille-pain, car cela pourrait créer un risque d'incendie ou de choc électrique.
13. Un incendie peut se produire lorsque le grille-pain est couvert ou qu'il touche des matériaux inflammables, tels que les rideaux ou tentures, ou les murs pendant qu'il est en marche.

14. N'essayez pas de déloger un article coincé dans le grille-pain pendant qu'il est branché dans la prise électrique.
15. Pour éviter les risques d'incendie, ne laissez jamais le grille-pain fonctionner sans surveillance.
16. Pour débrancher l'appareil, appuyez sur la touche Annulation, puis retirez la fiche de la prise murale.
17. N'utilisez pas le grille-pain dans une armoire pour appareils ménagers ou sous une armoire suspendue. **Lorsque vous rangez un appareil dans une armoire pour appareils ménagers, débranchez-le toujours de la prise électrique.** Assurez-vous que l'appareil ne touche pas aux parois intérieures de l'armoire et que la porte de l'armoire ne touche pas à l'appareil lorsque vous la fermez. Un contact pourrait accidentellement mettre l'appareil en marche, ce qui représente un risque d'incendie.

CONSERVEZ LES PRÉSENTES INSTRUCTIONS

POUR USAGE DOMESTIQUE SEULEMENT

INSTRUCTIONS CONCERNANT LE CORDON COURT

L'appareil est muni d'un cordon d'alimentation électrique court pour éviter les blessures que présentent les risques d'emmèlement ou de chute reliés à un cordon long.

Vous pouvez utiliser une rallonge électrique, à condition qu'elle ait un calibre égal ou supérieur à celui de l'appareil et qu'elle soit placée de façon à ne pas pendre du comptoir ou de la table pour éviter que les enfants ou les animaux domestiques ne puissent l'atteindre ou que quelqu'un ne trébuche dessus.

AVIS : L'appareil est muni d'une fiche d'alimentation polarisée (une des deux broches est plus large que l'autre). Pour réduire les risques de choc électrique, il n'y a qu'une seule façon d'insérer cette fiche dans une prise de courant polarisée. Si la fiche n'entre pas, inversez-la; si elle ne fait toujours pas,

communiquer avec un électricien qualifié. Ne contournez pas cette mesure de sécurité de quelque manière que ce soit.

TABLE DES MATIÈRES :

Précautions importantes	2
Caractéristiques et avantages.....	3
Mode d'emploi	4
Nettoyage et entretien.....	5
Garantie	6

INTRODUCTION

Voici un grille-pain conçu pour vous donner des rôties de pain artisanal, de ménage ou de boulangerie exactement comme vous les aimez. Les fentes longues sont aussi plus larges pour accueillir une vaste gamme de pains, d'une foule de formes et d'épaisseurs variées. Vous aimez votre pain grillé en fines tranches? Pas de souci! Des guides d'autocentrage assurent un grillage parfaitement uniforme.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

1. Deux fentes

Deux fentes de 1½ pouce de large sur 10 pouces de longs (3,75 x 25 cm) qui acceptent une grande variété de pains.

2. Touche Annulation

Interrupt le cycle de grillage.

3. Manette à surélévation

Remonte les petits articles plus hauts pour que vous puissiez les retirer facilement.

4. Touche Bagel

Prolonge le cycle de grillage. Un voyant à DEL s'allume lorsque l'opération en cours.

5. Touche Réchauffage

Réchauffe les articles, sans les griller ou les brunir. Un voyant à DEL s'allume lorsque l'opération en cours.

6. Touche Décongélation

Décongèle et grille le pain congelé. Un voyant à DEL s'allume lorsque l'opération en cours.

7. Commande de brunissage

Curseur qui permet de choisir l'un de sept degrés de brunissage, du plus pâle au plus foncé.

8. Ramasse-miettes coulissant (non montré)

Récupère les miettes et facilite le nettoyage.

9. Range-cordon (non montré)

Garde le comptoir propre et dégagé.



MODE D'EMPLOI

Déroulez le cordon d'alimentation. Vérifiez que le ramasse-miettes est en position et qu'il n'y a rien dans les fentes. Branchez le cordon d'alimentation dans la prise de courant.

1. Insérez une ou deux tranches.

Vérifiez que le chariot est à sa position haute.

2. Réglez le degré de brunissage

en glissant le curseur à la position voulue :

Réglages	Couleur
1 et 2	pâle
3 et 5	moyen
6 et 7	foncé

3. Pour démarrer le grillage

Abaissez la manette jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en position basse.

REMARQUE : Le voyant Annulation rouge s'allume lorsque le grille-pain est en marche.

Pour interrompre le grillage

À l'expiration du cycle de grillage, le chariot remonte. Si vous désirez interrompre le cycle avant la fin, vous n'avez qu'à appuyer sur la touche Annulation. Débranchez le grille-pain quand vous en avez fini.

Conseils utiles concernant le grillage :

Le grillage consiste à faire sécher et cuire le pain. Donc, la durée de grillage varie en fonction de la densité et de l'humidité du pain.

- Si le pain est un peu sec, utilisez un degré de grillage plus pâle que vous ne le feriez normalement puisque le pain grillera plus vite.
- Le pain très frais ou au blé entier nécessite un degré de grillage plus foncé que la normale.
- Les pains qui présentent une surface très inégale, comme les muffins anglais, nécessitent un degré de grillage plus foncé.
- Les tranches de pain épaisses et les bagels prennent plus de temps – et parfois beaucoup plus de temps – à griller, puisqu'il faut qu'une plus grande humidité s'en évapore avant que le grillage commence. Il faut parfois soumettre le pain à deux cycles de grillage.
- Quand vous faites griller du pain aux raisins ou à d'autres fruits, enlevez les fruits qui se détachent de la surface avant de mettre le pain dans le grille-pain. Cela les empêchera de tomber dans le fond ou de coller aux guides métalliques dans les fentes.

- Pour faire griller un bagel, tranchez-le en deux moitiés égales.

• Gaufres, crêpes, pain doré et bagels congelés : Ces articles doivent être réchauffés à l'aide de la fonction Décongélation, avant d'être grillés. Il faut baisser le chariot, puis sélectionner la fonction Décongélation. Par exemple, pour faire griller un bagel congelé, réglez le degré de brunissage, baissez le chariot, appuyez sur la touche Bagel, puis sur la touche Décongélation : les deux voyants bleus s'allumeront.

• Grillardises : Soyez très prudents quand vous réchauffez des grillardises dans le grille-pain : la garniture à l'intérieur peut devenir très chaude, bien avant que l'extérieur ne soit grillé. Ne laissez jamais le grille-pain sans surveillance quand vous faites griller ou réchauffer des grillardises.

Quelques conseils :

- N'insérez jamais les aliments de force dans les fentes; ils devraient glisser librement entre les guides métalliques.
- Ne faites pas griller des tranches de pain beurrées dans le grille-pain, car cela risquerait de provoquer un incendie.
- Le grillage non uniforme est habituellement causé par les inégalités dans le pain.
- Après l'utilisation, débranchez le grille-pain.

Touche Bagel

La fonction Bagel prolonge la durée du cycle de grillage pour tenir compte de la plus grande épaisseur du pain.

1. Insérez une ou deux moitiés de bagel.

Vérifiez que le chariot est à sa position haute.

2. Réglez le degré de brunissage.

3. Abaissez la manette jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en position.

4. Appuyez sur la touche Bagel : le voyant à DEL bleu indique que l'opération est en cours.

Pour interrompre le cycle :

À l'expiration du cycle, le chariot remonte. Si vous désirez interrompre le cycle avant la fin, vous n'avez qu'à appuyer sur la touche Annulation. Débranchez le grille-pain quand vous en avez fini.

Touche Décongélation

La fonction Décongélation sert à faire décongeler l'aliment, puis à le griller; cela a pour effet de prolonger légèrement le cycle de grillage.

1. Insérez une ou deux tranches.

Vérifiez que le chariot est à sa position haute.

2. Réglez le degré de brunissage.

3. Abaissez la manette jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en position.

4. Appuyez sur la touche Décongélation : le voyant à DEL BLEU indique que l'opération est en cours.

Pour interrompre le cycle :

À l'expiration du cycle de décongélation, le chariot remonte. Si vous désirez interrompre le cycle avant la fin, vous n'avez qu'à appuyer sur la touche Annulation. Après l'utilisation, débranchez le grille-pain de la prise de courant.

Touche Réchauffage

La fonction Réchauffage sert à réchauffer les articles, sans les griller ou les brunir.

1. Insérez une ou deux tranches.

Vérifiez que le chariot est à sa position haute.

2. Abaissez la manette jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en position.

3. Appuyez sur la touche Réchauffage : le voyant à DEL bleu s'allume, indiquant que l'opération est en cours.

Pour interrompre le cycle :

À l'expiration du cycle de réchauffage, le chariot remonte. Si vous désirez interrompre le cycle avant la fin, vous n'avez qu'à appuyer sur la touche Annulation. Après l'utilisation, débranchez le grille-pain de la prise de courant.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Laissez toujours le grille-pain refroidir parfaitement avant de le nettoyer.

1. Débranchez toujours le grille-pain de la prise de courant.
2. N'utilisez pas de nettoyants abrasifs. Passez simplement un chiffon humide propre sur l'extérieur, puis essuyez-le parfaitement. Si vous utilisez un produit nettoyant, versez-le sur un chiffon et non pas directement sur le grille-pain.
3. Pour éliminer les miettes, sortez le ramasse-miettes du grille-pain et videz-le. Essuyez-le avec un chiffon doux, puis remettez-le en position. Ne faites jamais fonctionner le grille-pain sans le ramasse-miettes.
4. Pour retirer un article coincé, tournez le grille-pain à l'envers et secouez-le délicatement. N'insérez jamais d'instruments durs ou pointus dans une fente, car vous risqueriez d'endommager le grille-pain et de causer un accident.
5. N'enroulez jamais le cordon autour du grille-pain. Utilisez plutôt les pinces spécialement conçues sur le dessous du grille-pain.
6. Confiez toute autre opération d'entretien à un représentant de service autorisé.



GARANTIE

GARANTIE LIMITÉE DE 3 ANS

Nous garantissons que le présent produit Cuisinart sera exempt de vice de matière ou de fabrication, dans le cadre d'un usage domestique normal, pendant une période de 3 ans à partir de la date d'achat originale. La garantie couvre seulement les vices de fabrication, tels que les défauts mécaniques et électriques. Elle ne couvre pas les dommages causés par un usage abusif, des réparations ou des modifications non autorisées, le vol, le mauvais usage, ni les dommages causés par le transport ou des conditions environnementales. Les appareils dont le numéro d'identification a été retiré ou modifié ne seront pas couverts.

La garantie n'est pas offerte aux détaillants ni aux acheteurs ou propriétaires commerciaux. Si l'appareil Cuisinart devait s'avérer défectueux pendant la période de garantie, nous le réparerons ou le remplacerons, au besoin. Aux fins de la garantie, afin de faciliter la vérification de la date d'achat originale, veuillez enregistrer votre produit en ligne à www.cuisinart.ca et conservez votre reçu de caisse original pendant toute la durée de la période de la garantie limitée. La garantie ne couvre pas les dommages causés par des accidents, un usage inapproprié ou abusif, ou une surchauffe. Elle ne s'applique pas aux rayures, aux taches, aux altérations de couleur ou aux autres dommages aux surfaces internes ou externes qui ne compromettent pas le fonctionnement du produit. Elle exclut aussi expressément tous les dommages accessoires ou conséquents.

Ce produit Cuisinart a été fabriqué selon les caractéristiques les plus rigoureuses et il a été conçu pour être branché seulement à une prise de 120 V et être utilisé avec des accessoires ou des pièces de rechange autorisés. La garantie exclut expressément toute défectuosité ou tout dommage résultant de l'utilisation avec des convertisseurs, des accessoires ou des pièces de rechange ou encore de travaux de réparation non autorisés par Cuisinart.

En cas de défectuosité de l'appareil au cours de la période de garantie, ne le retournez pas au magasin où vous l'avez acheté, mais communiquez avec notre Centre de service à la clientèle aux coordonnées suivantes :

Numéro sans frais :

1-800-472-7606

Adresse :

Cuisinart Canada

100 Conair Parkway

Woodbridge, Ont. L4H 0L2

Adresse électronique : consumer_Canada@conair.com

Modèle:

CPT-620C

Afin d'assurer la rapidité et l'exactitude de votre retour de produit, veuillez inclure ce qui suit :

- 10,00 \$ pour les frais d'expédition et de manutention du produit (chèque ou mandat postal)
- Adresse de retour et numéro de téléphone
- Description du défaut du produit
- Code de date du produit*/copie de la preuve d'achat original
- Toute autre information pertinente au retour du produit

* Le code de date du produit se trouve sur le dessous de la base. Il s'agit d'un numéro de 4 ou 5 chiffres. Par exemple, 90630 désigne l'année, le mois et le jour (2009, juin/30)

Remarque : Pour une meilleure protection, nous vous recommandons de faire appel à un service de livraison traçable et assuré. Cuisinart n'est pas responsable des dommages causés pendant le transport ni pour les envois qui ne lui parviennent pas.

Pour commander des pièces de remplacement ou des accessoires, contactez notre Centre de service à la clientèle, au 1-800-472-7606. Pour plus d'information, veuillez visiter notre site Internet au www.cuisinart.ca

NOTES:

Cuisinart^{MD}



Robots
culinaires



Centrifugeuses



Cafetières



Batteries
de cuisine



Outils et
gadgets

Cuisinart^{MD} offre une vaste gamme de produits de grande qualité qui facilitent la vie dans la cuisine comme jamais auparavant. Essayez nos autres appareils de comptoir et nos ustensiles de cuisson et savourez la bonne vie.

www.cuisinart.ca

©2016 Cuisinart Canada

100 Conair Parkway,
Woodbridge, ON L4H 0L2

Courriel centre au consommateur :
Consumer_Canada@Conair.com

Imprimé en Chine

16CC025173

Toutes les autres marques de commerce ou de service qui sont mentionnées dans le présent livret sont des marques de leur propriétaire respectif.

IB-14327-CAN