

Cuisinart^{MD}

USAGE ET ENTRETIEN

Il est recommandé de laver les couteaux à la main. Pour nettoyer le bloc, essuyer la surface avec une éponge ou un chiffon imbibé d'eau chaude, puis l'assécher immédiatement avec un linge sec.

Ne pas immerger dans l'eau.

MÉTHODE D'AIGUISAGE EN DEUX ÉTAPES :

1. Insérer le couteau dans la fente d'aiguisage pour refaire le tranchant. Tirer le couteau vers soi, en exerçant une légère pression, de la base à la pointe. Répéter cinq à dix fois pour obtenir de meilleurs résultats.
2. Insérer le couteau dans la fente d'affûtage pour affiner le tranchant. Tirer le couteau vers soi, en exerçant une légère pression, de la base vers la pointe. Répéter cinq à dix fois pour obtenir de meilleurs résultats.

GARANTIE À VIE LIMITÉE

Vos ensemble de couteaux Cuisinart^{MD} sont garantis contre les vices de matière et de fabrication, en usage domestique normal, à partir de la date originale d'achat et ce, pour la durée de vie de l'acheteur original. Pour enregistrer votre produit de manière rapide et efficace, visitez notre site Web à www.cuisinart.ca. Notez cependant que même si vous enregistrez votre produit, vous devez conserver la preuve d'achat originale au cas où vous auriez éventuellement besoin de vous prévaloir des avantages de la garantie. Si votre produit Cuisinart^{MD} devait s'avérer défectueux au cours de la période de garantie, nous le réparerons ou, si nous le jugeons nécessaire, le remplacerons sans frais, sauf pour l'expédition et la manutention. Pour obtenir un service au titre de la garantie, veuillez communiquer avec nous en appelant notre Service à la clientèle au numéro sans frais 1-800-472-7606 ou en écrivant à notre Centre de service après-vente, Cuisinart, 100 Conair Parkway, Woodbridge, Ontario, L4H 0L2, ou par courriel à Consumer_Canada@Conair.com. Afin d'assurer un traitement rapide et exact du retour de votre produit, prenez soin d'inclure la preuve d'achat, ainsi qu'un chèque ou mandat-poste de 5 \$ pour couvrir les frais de transport et de manutention. Veuillez également nous fournir vos nom, adresse et numéro de téléphone, une description du problème et tout autre renseignement pertinent quant à la raison du retour du produit. REMARQUE : Pour une plus grande protection et une manutention plus sûre du produit Cuisinart^{MD} que vous retournez, nous vous recommandons d'utiliser un service de livraison assuré et suivi. La maison Cuisinart ne peut être tenue responsable des dommages encourus lors du transport, ni des envois qu'elle n'a pas reçus. La garantie ne couvre pas les produits perdus ou endommagés. La présente garantie ne couvre pas les dommages imputables à des accidents ou à un usage impropre ou abusif, y compris les dommages causés par une surchauffe, ni les égratignures, les taches, les imperfections mineures, la décoloration ou les variations de couleur, ni les dommages aux surfaces externes ou internes qui ne compromettent pas l'utilité pratique des moules. Cette garantie fait également exclusion expresse de tout dommage fortuit ou indirect. Toutes les marques de commerce ou de service de tierces parties qui sont utilisées dans les présentes appartiennent à leurs propriétaires respectifs.

©2017 Cuisinart Canada

Pour plus de renseignements, visitez notre site Web:

www.cuisinart.ca

Fabriqué en Chine

17CC026728