

Utilisation et entretien

Avant le premier usage, retirez tous les auto-collants et étiquettes. Laver à l'eau chaude savonneuse, rincer et assécher soigneusement.

▪ Cuisson

NE PAS PLACER SUR LES ÉLÉMENTS D'UNE CUISINIÈRE NI SUR UNE AUTRE SOURCE DE CHALEUR

DIRECTE. NE PAS dépasser une température maximum au four de 500°F (260°C). Lors de la cuisson sous le gril, laisser un espace de 2,5" (6.5cm) sous la source de chaleur. Naturellement, la poignée ainsi que le plat deviendront chauds après la cuisson au four ou au four à microondes. Utiliser des poignées isolantes afin d'éviter les brûlures. Ne pas placer un plat de cuisson vide au four.

▪ Du congélateur au four

NE PAS PLACER UN PLAT DE CUISSON CONGELÉ DANS UN FOUR PRÉCHAUFFÉ. Placez le plat de cuisson congelé dans un four froid; laisser le four et le plat de cuisson se réchauffer ensemble. (Placer le plat en grès dans un four non chauffé, allumer le four et laisser le four et le plat atteindre en même temps la température de cuisson désirée).

▪ Nettoyage

NE PAS retirer un plat de cuisson d'un four chaud ou d'un four à micro-ondes pour l'immerger dans l'eau; laisser le plat de cuisson atteindre la température ambiante avant de le laver. Ne jamais submerger complètement le plat de cuisson dans un évier rempli d'eau, car le grès absorbe l'eau aux endroits où il n'y a pas de glaçure. Ceci peut entraîner du stress sur le grès. Pour nettoyer des résidus tenaces ou colles, remplir le plat de cuisson avec de l'eau chaude et le laisser tremper, nettoyer avec une brosse douce ou une éponge à recurer en nylon doux ou en plastique. Ne pas utiliser de la laine d'acier ni un autre type de tampon à recurer en métal. Laver au lave-vaisselle pour un usage quotidien.

Garantie limitée de 1 ans

Votre Plats de cuisson en ceramique de la Classic CollectionMD est garantie contre les vices de matiere et de fabrication en usage domestique normal, pendant une periode de 1 ans a partir de la date d'achat originale.

Pour enregistrer votre produit de manière rapide et efficace, visitez notre site Web a www.cuisinart.ca. Notez cependant que meme si vous enregistrez votre produit, vous devez conserver la preuve d'achat originale au cas ou vous auriez eventuellement besoin de vous prevaloir des avantages de la garantie.

En cas de default, nous engageons a la reparer (ou a la remplacer, si nous le jugeons necessaire) sans frais, mis a part les frais de transport et de manutention. Pour obtenir un service au titre de la garantie, veuillez appeler notre centre de service a la clientele au 1 800-472-7606 ou ecrire a : Centre a la clientele Cuisinart, 100 Conair Parkway Woodbridge, Ontario L4H 0L2 / centre d'appel des consommateurs: Consumer_Canada@Conair.com.

Pour assurer un traitement rapide et exact du retour de votre produit, prenez soin d'inclure la preuve d'achat, ainsi qu'un cheque ou mandat-poste de 10 \$ pour couvrir les frais de transport et de manutention.

Veuillez egalement prendre soin d'inclure une adresse de retour, une description du probleme, le numero de telephone et tout autre renseignement pertinent au retour du produit.

REMARQUE: Pour assurer la protection et la manutention sure du produit CuisinartMD que vous retournez, nous vous recommandons de faire appel a un service de livraison assure et tracable. Cuisinart ne saurait etre tenue responsable des dommages survenus au cours du transport ou des envois qui ont ete egares. La garantie ne couvre pas les produits perdus ou endommages.

La presente garantie ne couvre pas les dommages imputables a des accidents ou a un usage improprie ou abusif, y compris les dommages causes par une surchauffe, ni les egratignures, les taches, les imperfections mineures, la decoloration ou les variations de couleur, ni les dommages aux surfaces externes ou internes qui ne compromettent pas l'utilisation pratique de la batterie de cuisine. Cette garantie fait aussi exclusion expresse de tout dommage fortuit ou indirect.

©2012 Cuisinart Canada
100 Conair Parkway
Woodbridge, ON L4H 0L2

Toutes les marques de commerce ou de service appartenant a des tierces parties et utilisees aux presentes sont les marques de commerce ou de service de leurs proprietaires respectifs.