

des signes d'usure à la suite d'un usage continu. Cet état ne nuit aucunement au rendement de cuisson supérieure.

■ RANGEMENT PRATIQUE

Procédez soigneusement lorsque vous rangez vos plats dans des armoires ou tiroirs. Le fait d'empiler ou de tasser les plats peut entraîner des égratignures.

GARANTIE À VIE LIMITÉE

Les plats pour le four de Cuisinart sont garantis contre les vices de matière et de fabrication, en usage domestique normal, à partir de la date originale d'achat et ce, pour la durée de vie de l'acheteur original.

Pour enregistrer votre produit de manière rapide et efficace, visitez notre site Web à www.cuisinart.ca. Notez cependant que même si vous enregistrez votre produit, vous devez conserver la preuve d'achat originale au cas où vous auriez éventuellement besoin de vous prévaloir des avantages de la garantie.

Si votre produit Cuisinart^{MD} devait s'avérer défectueux au cours de la période de garantie, nous le réparerons ou, si nous le jugeons nécessaire, le remplacerons sans frais, sauf pour l'expédition et la manutention. Pour obtenir un service au titre de la garantie, veuillez communiquer avec nous en appelant notre Service à la clientèle au numéro sans frais 1-800-472-7606 ou en écrivant à notre Centre de service après-vente, Cuisinart, 100 Conair Parkway, Woodbridge, Ontario, L4H 0L2, ou par courriel à Consumer_Canada@Conair.com

Afin d'assurer un traitement rapide et exact du retour de votre produit, prenez soin d'inclure la preuve d'achat, ainsi qu'un chèque ou mandat-poste de 10 \$ pour couvrir les frais de transport et de manutention. Veuillez également nous fournir vos nom, adresse et numéro de téléphone, une description du problème et tout autre renseignement pertinent quant à la raison du retour du produit.

REMARQUE : Pour une plus grande protection et une manutention plus sûre du produit Cuisinart^{MD} que vous retournez, nous vous recommandons d'utiliser un service de livraison assuré et suivi. La maison Cuisinart ne peut être tenue responsable des dommages encourus lors du transport, ni des envois qu'elle n'a pas reçus. La garantie ne couvre pas les produits perdus ou endommagés.

La présente garantie ne couvre pas les dommages imputables à des accidents ou à un usage impropre ou abusif, y compris les dommages causés par une surchauffe, ni les égratignures, les taches, les imperfections mineures, la décoloration ou les variations de couleur, ni les dommages aux surfaces externes ou internes qui ne compromettent pas l'utilité pratique de plats pour le four. Cette garantie fait également exclusion expresse de tout dommage fortuit ou indirect.

©2012 Cuisinart Canada
100 Conair Parkway, Woodbridge, Ont. L4H 0L2
Imprimé en Chine 12CC134523

*Toutes les marques de commerce ou marques de service de tiers utilisées aux présentes sont les marques de commerce ou de service de leurs propriétaires respectifs.

IB-10739-CAN

Cuisinart^{MD}

Plats pour le four Classic Collection^{MD}



Rôtissoires antiadhésives

Guide d'usage et
d'entretien

Félicitations! Votre nouvelle rôtissoire antiadhésive de Cuisinart^{MD} est conçue pour répondre au mode de vie d'aujourd'hui en combinant un rendement supérieur et une allure professionnelle. Nous vous garantissons une cuisson plus saine avec votre nouvelle rôtissoire Cuisinart^{MD}.

Fabrication en acier épais

Cette rôtissoire de qualité supérieure se réchauffe rapidement et de façon uniforme pour un rendement optimum.

Rendement polyvalent

Cette rôtissoire de 17 pouces (43 cm) convient à tous les fours de format standard et résiste au four jusqu'à 400°F (204°C).

Intérieur et extérieur antiadhésifs

La rôtissoire et la grille procurent une surface de cuisson entièrement antiadhésive, permettent l'égouttage de l'huile et du gras et facilitent le nettoyage.

Poignées facilitant la manipulation

Les poignées de la rôtissoire sont rivetées de façon professionnelle, à des fins de solidité et de durabilité. La largeur des poignées assurent une manipulation confortable et sécuritaire.



■ AVANT D'UTILISER LA RÔTISSOIRE POUR LA PREMIÈRE FOIS

Enlevez toutes les étiquettes. Lavez la rôtissoire et la grille dans de l'eau chaude avec un détergent à vaisselle doux. Rincez soigneusement avec de l'eau chaude et asséchez avec un linge à vaisselle doux.

■ CUISINE PLUS Saine, NETTOYAGE FACILE

Lorsque vous cuisinez avec votre rôtissoire antiadhésive de Cuisinart^{MD}, vous n'avez pas à ajouter d'huile ni de beurre afin d'empêcher les aliments de coller. Si vous désirez rehausser la saveur et l'apparence des aliments, il suffit d'en ajouter une toute petite quantité sur la surface antiadhésive de votre rôtissoire. Il est déconseillé d'utiliser de l'aérosol de cuisson car cela peut entraîner une accumulation de résidus sur la surface de cuisson.

■ PRÉCAUTIONS ESSENTIELLES

N'utilisez jamais un plat pour le four de Cuisinart^{MD} sous le gril ou au four à micro-ondes. Nous recommandons d'utiliser un feu faible à moyen pour la plupart des cuissons. Ne laissez jamais un plat pour le four Cuisinart^{MD} ou n'importe quelle casserole ou rôtissoire vide sur un élément chaud, car cela peut abîmer le plat et endommager la cuisinière.

■ TEMPÉRATURE DE CUISSON AU FOUR

Les plats pour le four de Cuisinart^{MD} peuvent résister au four jusqu'à 400°F (204°C). L'utilisation de ces plats dans le four a pour effet de rendre les poignées et le plat chauds. Utilisez des poignées isolantes afin de retirer le plat du four.

■ USTENSILES DE CUISSON APPROPRIÉS

Nous conseillons d'utiliser des ustensiles en plastique ou en bois avec vos plats pour le four de Cuisinart^{MD} afin de préserver leur apparence et leur rendement. Ne coupez pas les aliments dans les plats et n'utilisez pas des ustensiles acérés tels que des fourchettes, couteaux, pilons à légumes ou fouets qui peuvent égratigner la surface de cuisson et la grille.

■ ENTRETIEN FACILE

Laissez vos plats pour le four de Cuisinart^{MD} refroidir avant de les nettoyer. L'intérieur et l'extérieur antiadhésifs assurent un nettoyage facile. La rôtissoire et la grille doivent être lavés à la main avec de l'eau chaude savonneuse et une éponge ou un linge à vaisselle doux. N'utilisez pas de la laine d'acier ni d'autres tampons en métal ou abrasifs qui peuvent égratigner la surface. Après le lavage, rincez soigneusement et asséchez immédiatement. Ne placez pas la rôtissoire ni la grille au lave-vaisselle, car les détergents forts peuvent abîmer le fini extérieur et entraîner du gauchissement.

■ NETTOYAGE DE L'EXTÉRIEUR

Les plats pour le four de Cuisinart^{MD} affichent un fini extérieur antiadhésif, facile à nettoyer et à entretenir. Les résidus d'aliments ou l'accumulation de résidus sur la surface extérieure peuvent être facilement enlevés avec de l'eau chaude et un détergent à vaisselle doux. La surface extérieure des plats pour le four de Cuisinart^{MD}, comme ceux d'autres marques, montrent