Cuisinart®

Shears and Sharpener

USE AND CARE INSTRUCTIONS

FOR SHEARS
Hand-wash for best results. Close scissors and cover blades for safe, compact storage.

FOR SHARPENER
Hand-wash for best results. Close cover and fold in handle for safe, compact storage.

EASY TO USE
- Place the sharpener on the counter with the handle extended; the silicone base prevents the unit from slipping.
- Grip the handle firmly and press down.
- Place the wide end (heel) of the knife blade into the appropriate slot.
- Using even pressure, pull the knife backward through the slot, from heel to tip, in one smooth motion. Repeat as needed.
- Carefully wipe the blade clean with a soft cloth or paper towel.

©2026 Cuisinart, a division of Conair LLC
7475 North Glen Harbor Boulevard
Glendale, AZ 85307
Visit our website: www.cuisinart.com
Made in China
PSMT Item # 519897

CUISINART Lifetime WARRANTY

@cuisinartlatam

Cuisinart®

Tijeras y afilador

USO Y MANTENIMIENTO

TIJERAS
Para mejores resultados, lávelas a mano. Cierre las tijeras y cubra las hojas guardarlas de forma segura y compacta.

AFILADOR
Para mejores resultados, lávelo a mano. Cierre la tapa y doble el mango para un almacenamiento seguro y compacto.

FÁCIL DE USAR
- Coloque el afilador sobre la encimera, con el mango extendido. La base de silicona evitará que se deslice.
- Agarre firmemente el mango y presione hacia abajo.
- Coloque el extremo ancho (el talón) de la hoja del cuchillo en la ranura adecuada.
- Aplicando una presión uniforme, deslice el cuchillo hacia atrás a través de la ranura, desde el talón hasta la punta, con un movimiento suave y continuo. Repita cuantas veces sea necesario.
- Limpie cuidadosamente la hoja con un paño suave o una toalla de papel.

©2026 Cuisinart, una división de Conair LLC
7475 North Glen Harbor Blvd.
Glendale, AZ 85307
Visítenos en www.cuisinart.com
Hecho en China
PSMT Item # 519897

GARANTÍA LIMITADA DE POR VIDA*

@cuisinartlatam